





# SEPDISP56

Istruzioni di installazione e modifica

**Ver.** 4.0



## www.minitools.com

### **INSTALLAZIONE DEL DISPLAY "SEPDISP56" E BACKLIGHT**

ATTENZIONE: Queste operazioni sono raccomandate solo a personale esperto.

· Effettuare la sostituzione del display in un ambiente con una temperatura di circa 25 °C.

• Sostituire la backlight presente al di sotto del display originale con quella fornita con il ricambio Minitools per evitare differenze cromatiche nella visualizzazione del nuovo display.

A scopo esemplificativo, i nostri tecnici hanno realizzato un video tutorial su come effettuare la riparazione del contachilometri. Per guardarlo, clicca su video.minitools.com/sepdisp56-it, oppure scansiona il QR code.





Rimuovere il display originale.





Sganciare e rimuovere il diffusore e la backlight originale rosa.



Posizionare e bloccare la nuova backlight Minitools.







Inserire il nuovo display Minitools.

#### **MODIFICA EEPROM**

· Dopo aver sostituito il display, alimentare il contachilometri (pin n. 1 negativo, pin n. 2 positivo).

Mentre il contachilometri è acceso, con un multimetro, misurare la tensione sul PCB al quale è collegato l'FPC del display, tra i punti A e B indicati in figura 1.



Se la tensione rilevata è compresa tra 11,95 V e 12,05 V, non è necessario effettuare alcuna modifica;
Se la tensione, invece, è inferiore a 11,95V o maggiore di 12,05V, è necessario effettuare la modifica descritta nel paragrafo seguente "MODIFICA EEPROM".

#### **MODIFICA EEPROM**

**NOTA:** Per poter effettuare la presente modifica, è necessario utilizzare un programmatore di EEPROM. Consigliamo il nostro **SEP-EECLIP.** 

• Prima di tutto impostare la lettura del programmatore in esadecimale (HEX).

• Dissaldare la EEPROM 93LC86 (evidenziata in figura 2), presente all'interno della schermatura metallica sul retro del PCB del display.

• IMPORTANTE: prima della modifica, effettuare un backup della EEPROM dissaldata.

• Per ottenere una tensione compresa tra **11,95V** e **12,05V**, occorre **modificare il valore nella locazione 0240**. Va tenuto in considerazione che, incrementando o decrementando il valore della locazione di 1 unità esadecimale, si ottiene una **variazione di +/-0,00625V**.

Se non si ha dimestichezza con il calcolo in esadecimale, si può utilizzare lo **strumento di calcolo nel box accanto**, inserendo digitalmente i dati.

NOTA: Questo strumento funziona correttamente solo su computer. Per la versione mobile, <u>clicca qui</u>.

(Strumento	<b>O DE</b> utilizza	<b>L NU</b> bile so	<b>OV</b> lo da	O con	<b>VA</b> nput	LOI ter. F	<b>RE</b> Per le	<b>DE</b> a vei	<b>LLE</b> rsior	LC ne m	<b>)C/</b> obile	ZI e <u>clic</u>	<b>DN</b> .ca q	<b> </b>   <u> </u>  )	
• Inserire il vo	alore de	ella ten	sion	e rile	evate	a tra	ipu	ınti /	AeE	3		٢			
(il valore decir	nale dev	e essere	sepa	rato d	dal pi	unto,	ad e	semp	io 12	2.35)		L			
• Inserire il va	alore es	adecir	nale	dell	a loc	razio	nei	indiv	vidu	nta*		ſ			
		aacon	naie	cient		JULIC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Tion	Teren			L			
	va attau	<b>.</b>	- :			- I-	!		in alte	ri ale e	-+ -	ſ			
$\cdot$ nuovo valoi	re otter	nuto a	a inse	erire	nell	a io	cazio	one i	nai	laud	πa.				
															_
Come <b>individu</b>	<b>Jare</b> i Vo	alori de	lla <b>lo</b>	cazi	one	sulla	I EEF	PROI	м						_
Come <b>individı</b>	<b>Jare</b> i Va	alori de	lla <b>lo</b>	cazi	one	sulla	I EEF	PROI	м						
Come <b>individu</b> Offset(h)	uare i va	alori de 01 02	lla lo 03	cazi 04	one 05	sulla 06	EEF	PROI	м 09	0A	0B	00	OD	0E	OF
Come individu Offset(h) 00000230	uare i va	alori de 01 02	lla lo 03	cazi 04	one 05	sulla 06	07	PROI	м 09	0A	0B	00	OD	OE	OF
Come individu Offset(h) 00000230 00000240	Jare i va	alori de 01 02	lla lo 03	cazi	one 05	sulla 06	07	PROI	м 09	٥A	OB	00	OD	OE	OF
Come individu Offset(h) 00000230 00000240 00000250 00000260	lare i va	alori de 01 02	lla lo 03	cazi 04	one 05	sulla 06	07	PROI	м 09	٥A	OB	00 70	OD FF	OE	OF

#### VERIFICA

Una volta concluse queste operazioni, **ricontrollare la tensione presente tra i punti A e B** e **verificare** se si è effettivamente ottenuta una **tensione compresa tra 11,95V e 12,05V**, altrimenti, decrementare o incrementare ancora la locazione fino ad avvicinarsi il più possibile al valore nell'intervallo corretto.